

**भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी.**



दिनांक ०८/०२/२०१८

कोटेश्वर नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दिनांक १५/०२/२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडुन घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

मनपा वाहन (अग्निशामक विभाग) एम.पी. २ वाहन क्र. एम.एच.०४ ए.एन. ३९३५ दुरुस्ती बाबत.

१) पाण्याची टॉकी लिकेज आहे:- सदर गाडीचे बाहेरील दोन्ही बाजुचा पत्रा जो अल्यमुमिनयम रिविट केले आहे ते सर्व रिविट कट करून पत्रे बाजुला करून पाण्याची टाकीला मोकळी करून पाण्याची टाकीचे फाउन्डेशन बोल्ट खोलून क्रेनच्या साह्याने टाकीला बाहेर काढून ज्या ठिकाणी पाणी लिकेज आहे त्या ठिकाणीचा पत्रा व्यवस्थित करून त्या ठिकाणी नवीन पत्रा वेल्डिंग करून नंतर ग्रायडिंग करून कापणे वरुन पुर्ण किंज बंद करून तसेच पुर्ण टाकीचे लिकेज पाढून टाकीला रेड ऑक्साईड व हेमाटोन कलर करून पुन्हा क्रेनच्या साह्याने उचलून फाउन्डेशन फिटिंग करून यु क्लॅप नवीन फिट करणे.रिविटिंग पत्राला नवीन रिवेट मारून गाडीच्या टाकीची दुरुस्ती करणे.

२) हव व किन पिनची दुरस्तो :- १) पुढील दान्हा टायरला जरके फेट करून टायर बाजुला करण

२) ब्रेक इम बाहेर काढून लेथ मशिनवर टरनिंग करून पॉलिश कट करणे.३) लायनर सट जुन काढून नवान लायनर पॅड रिव्हीटिंग करणे.४) खराब झालेले वेरींग ऑईल सिल बाहेर काढून त्याजागी नवीन वेरींग व ऑईल सिल फिट करून ग्रीस भरून ब्रेक इम फिटिंग करणे.५) किन पिन कामी पिन बाहेर काढून पिनला पॉलिश कट मारून बुश फिट करून किंग पिन वेरींग फिट करणे.६) मागील दोन्ही टायरला जॅक फिट करून दोन्ही बाजुचे टायर खोलून ब्रेक इम बाहेर काढणे.७) दोन्ही इमला लेथ मशिनवर पॉलिश कट मारणे.८) खराब झालेले वेरींग व ऑईल सिल बाहेर काढून त्याजागी नवीन वेरींग ऑईल सिल फिट करून ग्रीस भरून इम फिट करणे.९) दोन्ही बाजुचे टायर फिटिंग करून दुरुस्ती करणे

३) स्टार्टर व अल्टीनेटर ची दुरस्ती :- १) बॅटरी वयार खोलून वायर बाजुला करणे.२) स्टार्टर कडील मेन वायर खोलून ३ नग नट खोलून स्टार्टर बाजुला करणे.३) स्टार्टर पुर्ण खोलून पेट्रोल ने स्वच्छ धुवुन खराब झालेले पार्ट बुश ३ नग, कार्बन प्लेट, कार्बन ब्रश, आर्मिंचर, सोलोनाईट स्वीच, पट्टी नवीन फिट करून स्टार्टर ची फिर्टींग करणे गरजेचे आहे.४) अल्टीनेटर चा ब्लेड काढून अल्टीनेटर बाहेर काढून पुर्ण पणे डिसमेन्टलिंग करून पेट्रोलने स्वच्छ करणे.५) खराब झालेले पार्ट डायवोट प्लेड कार्बन ब्रश, इ. नवीन फिट करून अल्टीनेटरची दुरस्ती करून बॅटरीचे वायरला नवीन लग्स वोल्डींग करून नवीन बॅटरी टर्मिनल फिट करून १२ वोल्ट १५० एम्पीअरची २ नग बॅटरी नवीन फिट करणे

*Ehsanullah*  
वाहन व्यवस्थापक

भि.नि.शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

तारीख ०८/०२/२०१८

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

### १) मनपा संकेतस्थळ